



Bedienungsanleitung für den Geräteverleih

## Elektrogartenhäcksler

Seite 1/2

Der Gartenhäcksler ist nur zum Zerkleinern von organischem Gartenabfall/ **Zweigen bis 4 cm Ø** bestimmt

### Achtung - Sicherheitshinweise!

- Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren das Gerät nicht benutzen.
- Der Häcksler muss auf ebenem und festem Untergrund aufgestellt werden.
- Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille und achten Sie auf Ihren sicheren Stand.
- Längeres Grüngut kann beim Einziehen rutenartig ausschlagen!



### Gerätebeschreibung

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Einfülltrichteröffnung | 5 Integrierter Netzstecker |
| 2 Motorschutzschalter    | 6 Gegenmessereinstellung   |
| 3 Ein- Ausschalter       | 7 Fahrgestell              |
| 4 Drehrichtungsschalter  | 8 Auswurföffnung           |

### Arbeitshinweise

Beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf der Rückseite dieser Anleitung!

- Schließen Sie das Gerät an (230V ~ 50 Hz)
- **Zum Einschalten den grünen Knopf drücken.**

→ **Stellung "1"**

Das Material wird vom Messer automatisch eingezogen und gehäckselt!

**Achtung!** Nur bei abgeschaltetem Häcksler kann der Drehrichtungsumschalter betätigt werden.


→ **Stellung "0"**

Das Messer arbeitet in entgegengesetzte Drehrichtung und eingeklemmtes Material wird frei.

- **Reinigung:** Nach der Benutzung mit einem Handbesen. **Vergewissern Sie sich vorab, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist!**

### Ansprechpartner / Gerätestandort:

Bernhard Stellmacher, Tel.: 0172 7005299  
Königsfeldstr. 3, Alteglofsheim



### OGV Köfering

1. Vorsitzende: Angelika Gaffron  
Albert-Kaindl-Ring 17  
93096 Köfering

Tel: 01578 1910636  
Mail: ogv.koefering@gmail.com  
www.ogv-koefering.jimdofree.com



Bedienungsanleitung für den Geräteverleih

## Elektrogartenhäcksler

Seite 2/2

Der Elektrogartenhäcksler ist nur zum Zerkleinern von organischem Gartenabfall / Zweige bestimmt

### Arbeitshinweise

- ▶ Beachten Sie die speziellen und allgemeinen Sicherheitshinweise.
- ▶ Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz tragen.
- ▶ Das zu häckselnde Material in die Einfüllöffnung geben.
- ▶ Zugeführtes Häckselgut wird automatisch eingezogen!  
**ACHTUNG!** Längeres, aus dem Gerät ragendes Häckselgut kann beim Einziehen rutenartig ausschlagen – ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten!
- ▶ Nur soviel Häckselgut einführen, dass der Fülltrichter nicht verstopft.
- ▶ Welker, bereits mehrere Tage gelagerter Astschnitt ist im Wechsel mit frischen Ästen zu häckseln. Dadurch wird ein Festsetzen des Häckselgutes im Fülltrichter vermieden.
- ▶ Weiche Abfälle (z.B. Küchenabfälle) nicht häckseln sondern direkt kompostieren.
- ▶ Stark verzweigtes, laubhaltiges Gut erst vollkommen häckseln, bevor neues Häckselgut nachgeführt wird.
- ▶ Die Auswurföffnung darf nicht durch gehäckseltes Material verstopft werden – Rückstaugefahr!
- ▶ Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden.
- ▶ Vermeiden Sie das ununterbrochene Einführen von schwerem Material oder starken Ästen. Dies kann zur Blockierung der Messer führen.
- ▶ Benutzen Sie einen Stopfer oder Haken zum Entfernen von blockierten Gegenständen aus der Trichter- oder Auswurföffnung. Trennen Sie vorher das Gerät vom Strometz!

### Einstellung des Gegenmessers

Gegenmesser und Messerwalze sind vom Werk optimal justiert. Nur bei Abnutzung ist eine Nachjustierung (dazu Gerät einschalten) des Gegenmessers erforderlich. Für einen optimalen Betrieb ist es nötig, dass der Abstand zwischen Gegenmesser und Häckselmesser ca. 0,50 mm beträgt. Auf der rechten Seite des Kunststoffgehäuses befindet sich hierzu eine Einstellvorrichtung. Drehen Sie den Knauf nach rechts, so dass sich die Schraube zum Häckselmesser hin bewegt. Nach einer halben Drehung haben Sie das Gegenmesser 0,50 mm näher an das Häckselmesser gebracht. Prüfen Sie nach dieser Einstellung, ob das Messer wie gewünscht schneidet.

**ACHTUNG:** Falls das Häckselmesser das Gegenmesser berührt, wird dieses nachgeschnitten und kleine Metallspäne können aus der Auswurföffnung fallen. Dies ist kein Fehler, jedoch darf nur im erforderlichen Maß nachjustiert werden, da sonst das Gegenmesser vorzeitig verschleißt!

### Ansprechpartner / Gerätestandort:

Bernhard Stellmacher, Tel.: 0172 7005299  
Königsfeldstr. 3, Alteglofsheim

### OGV Köfering

1. Vorsitzende: Angelika Gaffron  
Albert-Kaindl-Ring 17  
93096 Köfering

Tel: 01578 1910636  
Mail: [ogv.koefering@gmail.com](mailto:ogv.koefering@gmail.com)  
[www.ogv-koefering.jimdofree.com](http://www.ogv-koefering.jimdofree.com)



